



BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S

Monteringsvejledning

Win™ Stern

INGEN
vedligeholdelse

ENKEL
MONTERING



Så er der klar til at montere vedligeholdesefri beklædning.



Ingen løse blindfælde, forboret for skruer.



Sternen monteres fra højre, og skubbes ind i hinanden.



Stern tilpasses og klippes med pladesaks.



Kan også bruges til vindskede.




Til sidst fjernes beskyttelse folie.



Færdigt resultat.



Start og top false købes som tilbehør.



Kan leveres i farverne hvid, sort samt forpatineret zink. Højde: 200mm - 250mm - 333mm.

Farve

- SORT ALU
- HVID ALU
- FORPATINERET ZINK

Højde

- 200 mm
- 250 mm
- 333 mm



DÆK BREDE 2,05 M
5 STK.

- vi ændrer vaner! www.bygtjek.dk